



Primer Hi-Tech SL

**Primer monocomponente
per sigillanti poliuretanici e siliconici.**



Campi d'impiego:

- per migliorare le adesioni di Elastogum e Acetigum su superfici porose;
- come promotore di adesione per Acetigum su supporti cementizi;
- nella preparazione dei giunti soggetti a prolungate immersioni in acqua;

- nella preparazione dei giunti soggetti a traffico pesante;
- prodotto ad uso professionale.

Preparazione:

i giunti tra piastrelle devono essere puliti da polvere, oli, grassi, cere e residui di posa, in tutto il loro spessore. Il letto di posa deve essere asciutto e coeso.

Lavorazione:

agitare il prodotto e applicarlo con pennello. Attendere circa 20-30 minuti prima della successiva fase di sigillatura. Il prodotto deve essere applicato in più mani su superfici particolarmente assorbenti. Applicare il sigillante non appena il primer è asciutto e comunque nell'arco di 24 ore.

Qualità e Ambiente:

Primer Hi-Tech SL è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi
Monocomponente Funzione pulente e coesiva Aumenta l'adesione	Pennello	50-60 gr al m ² (10-12 gr al ml per giunto di 1 cm di profondità)
	Conservazione Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali ed in luogo asciutto (temperature tra +10°C e +30°C).	

Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni
262400	Primer Hi-Tech SL	Liquido Trasparente	1 lt

Avvertenza:

- Non utilizzare su pietre naturali soggette a macchiatura;
- non è un prodotto consolidante.

Dati tecnici e applicativiClassificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: **Xn-nocivo - F-inflammabile**Peso specifico (+25°C): **0.97 g/cm³**Temperatura di applicazione: **da +5°C a +35°C**Essiccazione superficiale: **60 min**Tempo di attesa per la sigillatura: **da 1 a 24 ore**Voce doganale: **32089019**

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

